

GUIA DE USO RESPONSÁVEL DO POS

REDE PONTO CERTO

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Não introduzir objetos nos compartimentos.
- Não utilizar objetos para teclar (canetas/ grampos ou qualquer material)
- Não forçar entrada de conector da fonte de alimentação.
- Não utilizar outra fonte de alimentação que não seja a original.
- Não forçar qualquer mecanismo do equipamento
- Não provoque choques , danos físicos , quedas ou impactos
- Não tente reparar ou modificar a máquina por conta própria (manutenção ou reparo somente com nossos técnicos autorizados)

AMBIENTE ADEQUADO

- Ambiente limpo, seco, longe de líquidos, poeira e temperaturas extremas altas ou baixas.
- Atendem à infestação de insetos (eles entram e corroem os mecanismos do equipamento)

SEGURANÇA DA BATERIA

- Não sobrecarregar a bateria. Evite que descarregue completamente, isso pode afetar sua vida útil

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

- Importante aceitar as atualizações de software enviados ao POS. A atualização garante o correto funcionamento, acesso a novos produtos e proteção contra vulnerabilidade de seguranças.

MANUTENÇÃO OU USO INDEVIDO CONFORME CLAUSULA DO CONTRATO

Nos casos de danificação de equipamentos locados em decorrência de manutenção indevida, ou mau uso, ESTABELECIMENTO, além de arcar com os custos de reposição do equipamento danificado, arcará também com os demais custos que se fizerem necessários para reparar a ação indevida do ESTABELECIMENTO

AGRADECEMOS A SUA PARCERIA. CONTE CONOSCO.

CENTRAL DE ATENDIMENTO:

TELEFONE: 4003 1423

WHATSAPP: 11 4003 1423

